

Postup instalace ochranného skla nebo fólie na hodinky Garmin



Prosím použijte před samotnou instalací našeho krycího skla přiložený čistící (1) a osušovací (2) hadřík k očištění skla hodinek.



Následně použijte lepící díly k odstranění drobných prachových vláken z povrchu skla hodinek.



Ze spodní strany krycího skla odstraňte krycí fólii, opatrně vystředte naše ochranné sklo nad sklem hodinek a jemně jej položte na sklo hodinek.



Stlačte opatrně střed našeho krycího skla a počkejte než se lepící část zvolna rozlije po celé ploše skla.

Pokud by se vám instalace nezdařila, nabízíme službu instalace krycího skla: [zde](#)