



### **Garmin Hard Reset možnosti:**

1)

vypněte hodinky

Podržte současně tlačítka "down", "start", "back" dokud nezazní první pípnutí

po prvním pípnutí pusťte tlačítko "start" (stále držte tlačítka "down" a "back" dokud nezazní druhé pípnutí

po druhém pípnutí uvolněte zbylá tlačítka

Nyní se zařízení zresetuje do továrního a následně Vás hodinky vyzvou k nastavení profilu

Důležité: nechte hodinky alespoň 20 minut s výhledem na oblohu kvůli kalibraci a nastavení GPS

2)

vypněte hodinky, zapněte (tlačítko "light")

následně, až uvidíte zelený trojúhelník, stiskněte a držte tlačítko "start" (vpravo nahoře) a tlačítko "back-lap" (vpravo dole)

až zazní první pípnutí - uvolněte tlačítko "start"

až zazní druhé pípnutí - uvolněte tlačítko "back-lap"

Nyní se zařízení zresetuje do továrního a následně Vás hodinky vyzvou k nastavení profilu

Důležité: nechte hodinky alespoň 20 minut s výhledem na oblohu kvůli kalibraci a nastavení GPS

3)

Ujistěte se, že jsou hodinky vypnuté

Stiskněte a držte tlačítka „Down“, „Start“, a „Back-lap“

Stiskněte nyní tlačítko „Power – Light“ dokud se neobjeví trojúhelník (logo Garmin), poté tlačítko „Power-light“ uvolněte, ale stále držte předchozí 3 tlačítka

až zazní první pípnutí - uvolněte tlačítko "start"

až zazní druhé pípnutí - uvolněte ostatní tlačítka

Nyní se zařízení zresetuje do továrního a následně Vás hodinky vyzvou k nastavení profilu

Důležité: nechte hodinky alespoň 20 minut s výhledem na oblohu kvůli kalibraci a nastavení GPS